


NÁVOD K OBSLUZE

Mlýnek na pepř MP1



Dovozce a autorizovaný servis:



SEZAM spol. s r.o.
Jeseniova 56 f
130 00 Praha 3
Tel.: 261 210 123, Fax: 261 215 267


Před používáním přístroje si důkladně přečtěte návod k použití !

Bezpečnostní pokyny:

- mlýnek neponořujte do vody, pouze otírejte vlhkým hadříkem
- mlýnek je určen pouze k mletí celého pepře

Obsluha:

- pootočením těla mlýnku směrem doprava mlýnek rozložíme (obr. 1)
- do horní části pohonné jednotky vložte 4 alkalické baterie AA dle nákresu (obr. 2)
- průhledný zásobník naplňte celým pepřem (max. do 3/4 obsahu) (obr. 4) a mlýnek sestavte dohromady
- stlačením spínače uveďte mlýnek do provozu
- ve spodní části zásobníku na pepř je možné otočením šroubu nastavit hrubost mletí (obr. 5)



Údržba:

V případě potřeby mlýnek otřete vlhkou utěrkou a osušte. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky a čistící prostředky na bázi písku. Nemyjte v myčce nádobí, neponořujte do vody.

Záruka se nevztahuje na tyto případy:

- výrobek byl používán v rozporu s návodem k použití
- závady způsobené úderem či pádem
- neautorizované opravy a změny prováděné na výrobku

Technická data:

Napětí: 6V (4 x AA 1,5 V)
Baterie nejsou součástí balení



provedení výrobku odpovídá evropským normám



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)