

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać uważnie instrukcję wraz z wskazówkami bezpieczeństwa.



OPIS OGÓLNY

- A. Zaciski
- B. Włącznik jonizatora
- C. Płytki ceramiczne
- D. Włącznik urządzenia
- E. Uchwyt do zawieszania
- F. Przewód zasilający
- G. Regulacja docisku

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- urządzenie można podłączyć do sieci zgodnej z parametrami prądu podanymi na obudowie.
- dla zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilania łazienki urządzenia zabezpieczającego różnicowo – prądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania nie przekraczającym 30 mA. W tej sprawie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.
- Urządzenie bardzo się nagrzewa w czasie używania. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz przewodem zasilającym urządzenia.

- Należy zawsze odłączyć urządzenie przed czyszczeniem i konserwacją, w razie nieprawidłowego działania, po zakończeniu używania oraz przerwy w używaniu nawet na krótki czas.
- Odłączenie urządzenia zawsze należy zrobić poprzez pociągnięcie za wtyczkę a nie za przewód zasilający.
- Nigdy nie używać urządzenia wilgotnego, wilgotnymi rękoma lub w pobliżu pryszniców, wody w wannie, umywalce lub innych pojemnikach.
- Ze względu na niebezpieczeństwo jakie mogą stanowić urządzenia elektryczne, nie powinno się nigdy zostawiać z nimi dzieci lub osoby niepełnosprawnej bez nadzoru dorosłych.
- Przewód zasilający i całe urządzenie należy regularnie sprawdzać czy nie ma jakichkolwiek uszkodzeń. Nie wolno włączyć urządzenia jeżeli uszkodzenia zostaną stwierdzone.
- Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, aby zapobiec niebezpieczeństwu musi on zostać wymieniony w serwisie producenta.
- Urządzenia nie należy nigdy naprawiać we własnym zakresie, powinno ono zostać oddane do naprawy w serwisie producenta.

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

- Urządzenie bardzo szybko się nagrzewa i wysoka temperatura pozostaje w czasie jego działania.
- Sprawdzić, czy przewód zasilający nie ma kontaktu z urządzeniem.
- podłączyć urządzenie do sieci.
- Przesunąć przełącznik włączania w pozycję włączone. Po ok. 2 minutach urządzenie jest gotowe do używania.
- W razie chęci używania jonizatora włączyć go przełącznikiem.
- Po zakończeniu używania urządzenia przesunąć przełącznik włączania w pozycję wyłączone.
- Urządzenie przed schowaniem należy pozostawić do całkowitego schłodzenia.

JONIZATOR

- Urządzenie wyposażone jest w jonizator, który wytwarza ujemne ładunki elektryczne zwane jonami ujemnymi. Dzięki jonizacji pojedyncze kosmyki zostają wygładzone, lepiej się układają i nie elektryzują się.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

- Urządzenie służy do prostowania włosów.
- Włosy muszą być rozczesane, czyste, lekko wilgotne lub suche.
- Nie używać urządzenia do włosów sztucznych.
- Włosy w kosmykach szerokości kilku centymetrów umieścić między płytkami urządzenia i silnie ścisnąć, przesuwając powoli urządzenie od nasady włosów w kierunku końcówek.
- Powłoka ceramiczna płytek chroni włosy przed nadmierną temperaturą dzięki równomiernemu rozprowadzeniu ciepła.
- Nie należy jednorazowo trzymać włosów w prostownicy dłużej niż 20 sekund.
- Rozczesywać wyprostowane włosy po ich schłodzeniu.

KONSERWACJA URZĄDZENIA

- Należy zawsze odłączyć przewód zasilający i schłodzić urządzenie przed czyszczeniem.
- Nie wkładać urządzenia do wody.
- Czyścić przecierając wilgotną ściereczką i wysuszyć suchą.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
- Należy je dostarczyć do sklepu lub wyznaczonego punktu zbiórki.

GWARANCJA

- Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym.
- Nie może być używane do celów zawodowych.
- Gwarancja traci ważność w przypadku nieprawidłowej obsługi.



Eldom sp. z o.o.
Pawła Chromika 5a
40-238 Katowice
POLAND
tel: (032) 255-33-40
fax: (032) 253-04-12
www.eldom.eu



PROSTOWNICA **RW15**



INSTRUKCJA OBSŁUGI
