



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROSTOWNICA RW17

UŻYTKOWANIE

Urządzenie służy do modelowania włosów. Włączyć urządzenie (zapali się czerwona lampka kontrolna). Po ok. 2 min można rozpocząć układanie fryzury. Nie należy trzymać jednorazowo włosów w prostownicy dłużej niż 20 sek. Należy unikać dotykania palcami nagrzaných elementów prostownicy w czasie, kiedy urządzenie jest włączone.

Pozycja "0" - urządzenie wyłączone,
Pozycje "1" i "2" - włączenie oraz dwa poziomy mocy



Prostownica posiada blokadę zamkniętych szczyptec, ułatwiającą przechowywanie.



CZYSZCZENIE

- przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od sieci
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie
- nie używać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do czyszczenia
- obudowę przecierać wilgotną szmatką

WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z całą treścią niniejszej instrukcji

- przewód przyłączeniowy należy podłączyć do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z podanymi na tabliczce znamionowej
- urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub spryskiwać
- **OSTRZEŻENIE.** Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą
- otworów odpływu powietrza nie wolno nakrywać ani w żaden inny sposób blokować
- nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru
- nie pozostawiać dzieci w pobliżu urządzenia
- podczas modelowania włosów należy tak dobrać czas pracy aby nie przegrzać włosów
- nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem przyłączeniowym.
W przypadku uszkodzenia należy konsultować się z Serwisem Producenta
- gdy urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je po użyciu, gdyż bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, kiedy urządzenie jest wyłączone
- do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę urządzenia różnicowo-prądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania nieprzekraczającym 30mA.
W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka
- Napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.
Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika.

Eldom sp. z o.o.

Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND

tel: (032)255-33-40, fax: (032)253-04-12

www.eldom.eu