


ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1. Zange
2. Keramikplatten
3. Versorgungskabel
4. Schalter
5. Kontrolllampe



TECHNISCHE ANGABEN

- Leistung 30W
- Versorgungsspannung: 230V ~ 50Hz



BENUTZUNG DES GERÄTES

BETÄTIGUNG

- kontrollieren Sie, ob das Versorgungskabel (3) keinen Kontakt mit dem Gerät hat
- das Gerät ans Stromnetz anschließen
- das Gerät mit dem Schalter (3) einschalten, dann leuchtet die Lampe (5) auf.
Nach etwa 2 Minuten ist das Gerät benutzungsbereit
- nach Beendigung der Benutzung soll das Gerät mit dem Schalter (4) ausgeschaltet und vom Stromnetz abgeschaltet werden
- vor dem Zurückstellen soll man das Gerät völlig abkühlen lassen

BEDIENUNG

- das Gerät dient zum Haarglätten
- das Haar muss durchgekämmt, leicht feucht oder trocken sein
- das Gerät nicht für künstliches Haar benutzen
- einige Zentimeter breite Haarsträhnen zwischen die Platten (2) tun und stark drücken, das Gerät langsam vom Haaransatz in Richtung Endungen gleiten
- der Keramiküberzug an den Platten (2) schützt durch gleichmäßige Wärmeverteilung die Haare vor übermäßiger Temperatur
- man soll die Haare auf einmal nicht länger als 20 Sekunden im Glätter bleiben lassen
- geglättetes Haar nach dem Abkühlen durchkämmen

REINIGUNG UND WARTUNG

- vor der Reinigung das Gerät vom Strom abschalten
- das Gerät darf nicht ins Wasser getaucht werden
- zur Reinigung keine starken Reinigungsmittel benutzen, welche die Oberfläche zerstören könnten
- das Gehäuse mit einem feuchten Tuch abwischen

SICHERHEITSHINWEISE

- vor dem ersten Gebrauch machen Sie sich bitte mit der ganzen Bedienungsanleitung bekannt
- das Gerät soll gemäß den am Gehäuse angegebenen Parametern ans Stromnetz angeschlossen werden
- um einen zusätzlichen Schutz zu gewähren, soll im Versorgungskreis des Badezimmers eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit Nenn Differenzstrom unter 30 mA installiert werden
- während der Benutzung wird das Gerät sehr heiß. Man soll Kontakt mit der Haut und mit dem Versorgungskabel vermeiden
- vor der Reinigung und Wartung, bei falscher Funktionierung, nach Beendigung der Benutzung und während Pausen in der Benutzung soll das Gerät immer vom Stromnetz abgeschaltet werden
- um das Gerät vom Stromnetz abzuschalten, soll man immer den Stecker und nicht das Versorgungskabel ziehen
- beim Modellieren soll man die Arbeitszeit so einschätzen, dass die Haare nicht überhitzt werden
- nicht für künstliches Haar verwenden
- das Gerät nie feucht, mit feuchten Händen bzw. in der Nähe von Duschen, Wasser in der Badewanne, im Waschbecken oder in anderen Behältern benutzen
- wird das Gerät im Badezimmer benutzt, soll es nach dem Gebrauch abgeschaltet werden, den die Wassernähe ist sogar für ein ausgeschaltetes Gerät eine Gefahr
- das Gerät darf nicht ins Wasser eingetaucht oder angefeuchtet werden
- ein eingeschaltetes Gerät nicht ohne Aufsicht lassen
- vor dem Zurückstellen abwarten, bis das Gerät kalt wird
- man soll das Versorgungskabel und das ganze Gerät regelmäßig auf Schäden kontrollieren. Werden Schäden festgestellt, dann darf das Gerät nicht eingeschaltet werden
- Wird das Versorgungskabel beschädigt, dann muss es, um eine Gefahr zu vermeiden, im Hersteller-Service. Serviceverzeichnis finden Sie in der Anlage oder auf www.eldom.eu
- Reparaturen dürfen nur durch eine autorisierte Servicestelle durchgeführt werden. Alle Modernisierungen oder Verwendung anderer Ersatzteile bzw. Elemente als die Originalen ist verboten und gefährdet den sicheren Gebrauch



Bei Benutzung im Bad nach dem Gebrauch ausschalten, denn Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

UMWELTSCHUTZ

- das Gerät ist aus wieder verwendbaren oder recyclebaren Stoffen gebaut
- es soll an einer entsprechenden für Recycling elektrischer und elektronischer Geräte zuständigen Sammelstelle abgegeben werden

GARANTIE

- das Gerät ist für den Privatgebrauch im Haushalt bestimmt
 - es darf nicht für berufliche Zwecke benutzt werden
 - Bei unrichtiger Bedienung erlischt die Garantie.
- Ausführliche Garantiebedingungen in der Anlage.