



INSTRUKCJA OBSŁUGI

MECHANICZNA WAGA OSOBOWA BR2016

DANE TECHNICZNE

- waga maksymalna: 130kg
- dokładność wskazania przed 65kg: 1000g
- dokładność wskazania po 65kg: 2000g
- dokładność podziałki: 1000g

OBSŁUGA

- Postawić wagę na stabilnej, suchej podłodze.
- Przed pierwszym użyciem skalibrować wagę pokrętkiem znajdującym się w jej dolnej części, ustawiając wskaźnik podziałki na wartość "0"
- Stać na wadze równomiernie rozmieszczając stopy.
- Odczytać pomiar.

WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

- urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego
- nie wchodzić na wagę kiedy jest mokra
- nie stawać na wadze mokrymi stopami
- przechowywać wagę w miejscu zacienionym i suchym
- podczas przechowywania nie dociskać wagi innymi przedmiotami
- dokładność wskazania wagi zależy od sposobu jej użytkowania. Wagę należy postugiwać się ostrożnie. Nie skakać na wadze, nie upuszczać wagi
- nie wolno przekraczać dopuszczalnej maksymalnej wagi (130kg). Może to spowodować jej uszkodzenie lub rozkalibrowanie.
- do czyszczenia używać wilgotnej, miękkiej szmatki bez użycia środków chemicznych, po czym wytrzeć do sucha. Nie zanurzać urządzenia w wodzie
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy.
- Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika

Eldom sp. z o.o.

ul. Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND
tel: (032)255-33-40, fax: (032)253-04-12

www.eldom.eu