



®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRONICZNA WAGA OSOBOWA EWO10



DANE TECHNICZNE

- waga maksymalna: 120 kg
- dokładność wskazania do 65 kg: 1000 g
- dokładność wskazania powyżej 65 kg: 2000 g
- dokładność podziałki: 500 g
- zasilanie: bateria (9V)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Postawić wagę na stabilnej, suchej podłodze.

Włączyć wagę naciskając stopą.

Odczekać kilka sekund aż na wskaźniku pojawi się wartość 0,0.

Stając na wadze równomiernie rozmieszczając stopy. Odczekać kilka sekund aż wskazanie wagi się ustabilizuje.

Odczytać wskazanie wyświetlacza.

AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK

Okolo 6 sekund po zejściu z wagi urządzenie samoczynnie się wyłączy.

Jeśli po włączeniu wagi nie nastąpi wejście na nią urządzenie również wyłączy się po kilku sekundach sekundach.

PRZEŁADOWANIE

Nie wolno przeciążać wagi (ponad 120kg). Może to spowodować jej uszkodzenie lub rozkalibrowanie.

WSKAŹNIK ROZŁADOWANIA BATERII

Urządzenie jest zasilane za pomocą baterii 9V. Konieczność wymiany baterii sygnalizowana jest komunikatem "Lo". Zużyta bateria wymaga wymiany. Zużyte baterie powinny być wyrzucane do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników.

WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

- urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego

- nie wchodzić na wagę kiedy jest mokra

- nie stawać na wadze mokrymi stopami

- przechowywać wagę w miejscu zacienionym i suchym

- podczas przechowywania nie dociskać wagi innymi przedmiotami

- dokładność wskazania wagi zależy od sposobu jej użytkowania. Wagą należy postugiwać się ostrożnie. Nie skakać na wadze, nie upuszczać wagi

- do czyszczenia używać wilgotnej, miękkiej szmatki bez użycia środków chemicznych, po czym wytrzeć do sucha. Nie zanurzać urządzenia w wodzie

- w przypadku gdy na wyświetlaczu pojawi się błąd lub waga nie wyłączy się, można na kilka sekund wyjąć baterię. Jeżeli ponowne załadowanie baterii nie rozwiązało problemu prosimy o kontakt z serwisem

- naprawy sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika

Eldom sp. z o.o.

Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND

tel: (032)255-33-40, fax: (032)253-04-12

www.eldom.eu