



ZMECHANIZOWANY SPRZĘT
GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Eldom sp. z o.o.
40-238 Katowice
ul. Pawła Chromika 5a
tel. 032 207-99-90
email: eldom@login.com.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GOLARKI SAMOCHODOWEJ ELDOM G33

Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru. Mamy nadzieję, iż użytkowanie sprzętu marki Eldom przyniesie Państwu wiele radości. W celu uniknięcia problemów z użytkowaniem prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

1. DANE TECHNICZNE

- napięcie zasilania 12V
- moc znamionowa 2W

2. WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem dokładnie przeczytać instrukcję.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie i innych cieczach.
- Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
- Nie używać golarki podczas prowadzenia samochodu.
- Nie pozostawiać golarki w miejscach nasłonecznionych np. na desce rozdzielczej.
- Wszelkich napraw może dokonać jedynie autoryzowany serwis.

3. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.
- Po każdym goleniu należy opróżnić komorę noży tnących.
- Wytrzeć urządzenie delikatną szmatką lub ręcznikiem.

4. UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA

- Golarka przystosowana jest do zasilania z gniazda zapalniczki samochodowej. Należy zwrócić uwagę na stan gniazda zapalniczki. Jeżeli styki zmieniły kolor lub są zabrudzone należy je wyczyścić.
- Spiralny kabel zasilający należy prowadzić tak, aby nie narazić go na przecięcie - może to spowodować zwarcie.
- Siateczka noży tnących jest precyzyjnie wyprofilowana. Zbyt silny nacisk może ją uszkodzić.
- Urządzenie wyposażone jest w trymer do strzyżenia wąsów i brody.

4. UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Siateczka noży tnących podlega normalnemu zużyciu i nie jest objęta gwarancją. Jeżeli siateczka powoduje zadrapania należy ją wymienić. Siateczki mogą Państwo zamówić korzystając z poniższego formularza wysyłając go pocztą na adres producenta.