



INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRONICZNA WAGA OSOBOWA GW0130

DANE TECHNICZNE

- waga maksymalna: 150kg
- dokładność podziałki: 100g
- zasilanie: bateria x CR2032 (1.5V)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Postawić wagę na stabilnej, suchej podłodze.
Włączyć wagę naciskając stopą.
Odczekać kilka sekund aż na wskaźniku pojawi się wartość 0,0.
Stając na wadze równomiernie rozmieszczając stopy.
Odczekać kilka sekund aż wskazanie wagi się ustabilizuje.
Odczytać wskazanie wyświetlacza.



AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK

Okolo 15 sekund po zejściu z wagi urządzenie samoczynnie się wyłączy.
Jeśli po włączeniu wagi nie nastąpi wejście na nią urządzenie również wyłączy się po kilkunastu sekundach.

PRZEŁADOWANIE

Nie wolno przeladować wagi. Może to spowodować jej uszkodzenie lub rozkalibrowanie.



WSKAŹNIK ROZŁADOWANIA BATERII

Urządzenie jest zasilane za pomocą baterii CR2032 (1 szt.). Konieczność wymiany baterii sygnalizowana jest komunikatem "Lo".



WYMIANA BATERII:

1. Otworzyć pokrywę baterii znajdującą się na spodzie urządzenia.
2. Wyjąć baterie.
3. Włożyć nową baterie. Proszę zwrócić uwagę na polaryzację.
4. Zamknąć pokrywę.

Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie w tym celu przygotowanych pojemników.

WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

- urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego
- nie wchodzić na wagę kiedy jest mokra
- nie stawać na wadze mokrymi stopami
- przechowywać wagę w miejscu zacienionym i suchym
- podczas przechowywania nie dociskać wagi innymi przedmiotami
- dokładność wskazania wagi zależy od sposobu jej użytkowania. Wagą należy posługiwać się ostrożnie. Nie skakać na wadze, nie upuszczać wagi
- do czyszczenia używać wilgotnej, miękkiej szmatki bez użycia środków chemicznych, po czym wytrzeć do sucha
- w przypadku gdy na wyświetlaczu pojawi się błąd lub waga nie wyłącza się, można na kilka sekund wyjąć baterie. Jeżeli ponowne załadowanie baterii nie rozwiązało problemu prosimy o kontakt z serwisem
- napraw sprzętu może dokonać jedynie autoryzowany punkt serwisowy. Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika

Eldom sp. z o.o.

Pawła Chromika 5a, 40-238 Katowice, POLAND

tel: (32)255-33-40, fax: (32)253-04-12

www.eldom.eu